

Recomendaciones de Instalación. Láminas de Concreto.

- 1.** Retirar la pintura de la pared en la que se instalará el material al 100% (si es el caso), y picar de tal manera que tenga una textura (con pequeños huecos).
- 2.** Limpiar con una escoba todo el polvo y residuos del paso anterior.
- 3.** Es necesario humedecer la pared al menos 2 veces, para que se cree una mejor adherencia con el pegante.
- 4.** Al realizar la mezcla del pegante, se debe asegurar que la consistencia del mismo sea densa (no debe ser muy líquida).
- 5.** Esperar un momento para que el agua penetre en la pared deseada.
- 6.** Para la aplicación del pegante, se debe considerar que éste debe ser de 1 cm, es decir, la mitad del grosor de la lámina de concreto, y para su aplicación se lo debe realizar en dos partes. El 50% (0.5 cm de grosor) del pegante se distribuye en la pieza y el otro 50% (0.5 cm) en la pared.
- 7.** Para aplicar el pegante, se debe utilizar una llana dentada de 10 a 15 cm, con la misma que se debe dar una textura al momento de colocar en la pared con líneas horizontales, y en la lámina con líneas verticales (o viceversa).
- 8.** El pegante debe distribuirse completamente en la pieza y en la pared, asegurándose que no hay espacios vacíos o con menor cantidad del mismo en ninguna zona, incluyendo las esquinas; Su correcta aplicación asegurará una completa adherencia del producto.
- 9.** Al fijar la lámina contra la pared, se debe mover en varios sentidos, de tal forma que el pegante se distribuya correctamente y las dos partes aplicadas tanto en la pared como en la pieza se compacten entre sí.
- 10.** De igual manera se puede ejercer presión sobre la lámina en toda la superficie, de tal manera que se asegure su adherencia (opcional usar martillo de goma).
- 11.** En el caso de instalaciones superiores a 1.5 m de altura, es recomendable utilizar puntos de soporte, como clavos de acero de 8 o 6 mm.
- 12.** Dichos soportes se colocan en las bases de las láminas (3 o 4 clavos), que ayuden a soportar el peso de la lámina mientras se seca el pegante.
- 13.** Estos soportes se pueden ocultar al momento de aplicar el empuje.
- 14.** En el caso de que el pegante reboce en las juntas, se debe eliminar los residuos después de unos minutos de la instalación, con agua y guaiques limpios.
- 15.** Considerar que las láminas son pre selladas, por lo que necesitan una capa adicional del sellador brillo (no se puede usar un sellador mate); Este mantenimiento se lo debe realizar cada 6 meses, para asegurar la impermeabilidad de las láminas.